Remplacement de la carte mère du Motorola Droid X2

Remplacement de la carte mère de votre Motorola Droid X2.

Rédigé par: Aaron Mak



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-03-14 12:33:43 AM (MST).

INTRODUCTION


Ce guide vous montrera comment remplacer la carte mère, car la vôtre est peut-être défectueuse. C'est l'un des processus les plus longs, alors soyez patient. Des outils sont nécessaires. Il y a pas mal de vis dans ce processus, alors assurez-vous de ne pas en perdre et rappelez-vous lesquelles viennent d'où.

OUTILS:

- T5 Torx Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tool (1)
- Tweezers (1)
- Spudger (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie





- Faites glisser le boîtier en plastique à l'arrière du téléphone pour exposer la batterie.

Étape 2





- Tirez sur la languette de dégagement de la batterie rouge et retirez la batterie du téléphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Carte mère





- Retirez les vis entourées à l'aide d'un couple T-5. Ces vis auront une longueur de 4,3 millimètres.

⚠ Veillez à ne pas dévisser les vis.

Étape 4







- À l'aide d'un outil indiscret, retirez le boîtier avant en haut et en bas du téléphone.

ⓘ Veillez à ne pas perdre le petit morceau de caoutchouc qui se trouve sur le microphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5







- Retirez les vis entourées à l'aide d'un couple T-5. Ces vis doivent avoir une longueur de 5,8 millimètres.

Étape 6










- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, ouvrez le téléphone. Il devrait se séparer en une pièce avant avec le matériel et un support en plastique.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7

- À l'aide d'une pince à épiler, retirez le fil blanc en haut du téléphone près de l'appareil photo.

Étape 8







- Retirez ces neuf vis à l'aide d'un couple T-3. Ces vis doivent avoir une longueur de 2,40 mm

© iFixit — CC BY-NC-SA


Étape 9






- À l'aide d'une pince à épiler, retirez le ruban électrique blanc de la carte mère.

Étape 10







- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez pour retirer le connecteur.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Étape 11






- À l'aide d'un levier, soulevez le connecteur de la mâchoire.

Étape 12








- À l'aide d'une pince à épiler, débranchez soigneusement le connecteur du câble en tirant sur le câble.



© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 13

- Utilisez une spatule pour déconnecter le connecteur de la nappe.

Étape 14


- À l'aide d'une spatule, retirez la caméra. Soulevez la carte mère et glissez la spatule sous la caméra.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA