



Remplacement de la carte microSD du T-Mobile Huawei Prism U8651T

Comment installer ou remplacer la carte SD dans votre téléphone.

Rédigé par: Dillon



INTRODUCTION

Si vous rencontrez des problèmes de mémoire avec votre T-Mobile Huawei Prism U8651T, l'installation ou le remplacement d'une carte SD peut être nécessaire. Ce guide vous montrera comment installer/remplacer la carte SD dans votre téléphone.

Étape 1 — Retirer le panneau de couverture arrière



- Placez le téléphone face vers le bas.
- Faites glisser le panneau de couverture arrière loin de vous, jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
- Soulevez le panneau de couverture arrière.

Étape 2 — Insertion de la carte SD.



- Localisez le port de la carte SD.
- Orientez la carte SD comme indiqué.
- Insérez la carte SD dans le port de carte SD.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.