Remplacement du LCD du T-Mobile Huawei Prism U8651T

Comment remplacer l'écran LCD de votre téléphone.

Rédigé par: Dillon



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-11-27 11:29:57 AM (MST).

INTRODUCTION

Si vous rencontrez des problèmes avec l'écran LCD qui ne fonctionne pas correctement sur votre écran LCD T-Mobile Huawei Prism U8651T, ce guide vous montrera comment le remplacer.

OUTILS:

- iFixit Opening Tool (1)
- T4 Torx Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Retirer le panneau de couverture arrière





- Placez le téléphone face vers le bas.
- Faites glisser le panneau de couverture arrière loin de vous, jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
- Soulevez le panneau de couverture arrière.

Étape 2 — Retirer la batterie





- Placez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre l'appareil photo et la batterie.
- Soulever la batterie.
- Retirez la batterie.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Vis Torx






- Localisez les six vis Torx de 3 mm qui maintiennent le cadre central en plastique en place.
- Retirez les six vis Torx avec le tournevis Torx T4.

Étape 4 — Retirer le cadre intermédiaire en plastique






- Placez l'outil d'ouverture en plastique dans le port de charge.
- Faites levier pour desserrer le bord inférieur du cadre central en plastique.
- Travaillez l'outil d'ouverture en plastique le long de la couture, jusqu'à ce que le cadre intermédiaire en plastique se détache.
- Retirez le cadre central en plastique.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5 — Supprimer les boutons d'alimentation et de volume






- Localisez le bouton d'alimentation.
- Localisez le bouton de volume.
- Faites glisser les deux boutons vers le haut et hors du téléphone.

⚠ Les boutons retirés sont incroyablement faciles à perdre, alors assurez-vous de les surveiller.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Étape 6 — Retirer la bande de capteur du bouton d'alimentation






- Localisez la bande du capteur du bouton d'alimentation.
- Placez l'outil d'ouverture en plastique sous la bande de détection.
- Soulevez la bande du capteur.

Étape 7 — Retirer la bande de capteur de bouton de volume







- Localisez la bande du capteur du bouton de volume.
- Placezl'outil d'ouverture en plastique sous la bande de détection.
- Soulevez la bande du capteur.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Étape 8 — Retirer le connecteur d'écran externe


- Localisez le connecteur de l'écran externe.
- Placez l'outil d'ouverture en plastique sous le connecteur de l'écran.
- Soulevez le connecteur de l'écran.

Étape 9 — Retirer le connecteur de l'écran intérieur






- Localisez le connecteur de l'écran interne.
- Placez l'outil d'ouverture en plastiquesous le connecteur de l'écran.
- Soulevez le connecteur de l'écran.

© iFixit — CC BY-NC-SA



Étape 10 — Supprimer la carte mère






- Placez l'outil d'ouverture en plastique dans le port du chargeur.
- Soulevez la carte mère.
- Retirez la carte mère.

Étape 11 — Supprimer l'écran

- Prenez la moitié avant de votre téléphone avec votre main gauche.
- Faites pivoter lentement le téléphone pour que l'écran tombe dans votre main droite.

⚠ Faites très attention à ne pas faire tomber l'écran.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA