Remplacement du cordon d'alimentation du taille-crayon électrique du Staples 34462

Si votre taille-crayon ne s'allume pas, il se...

Rédigé par: Jen Hawkins



INTRODUCTION

Si votre taille-crayon ne s'allume pas, il se peut qu'il y ait un problème avec le cordon d'alimentation. Consultez notre guide de dépannage pour plus d'informations sur ce problème. Si votre cordon d'alimentation s'avère être le problème, suivez ces étapes pour le remplacer.

OUTILS:

Phillips #00 Screwdriver (1)
Utility Knife (1)

Étape 1 — Boîtier

- Retirez le bac à copeaux du taille-crayon.

⚠ Faites attention aux copeaux de crayon qui tombent sur votre espace de travail.

Étape 2

- Mettez le taille-crayon sur le côté.

Étape 3



- À l'aide d'un tournevis Phillips00, retirez les deux vis avant de 11,6 mm.
- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, retirez les pieds arrière en plastique.
- Après avoir retiré les pieds arrière en plastique, à l'aide d'un tournevis Phillips 00, retirez les deux vis arrière de 11,6 mm.

ⓘ Le trou est plus profond que vous ne le pensez. Cela peut prendre un certain temps avant que le tournevis n'arrive à la tête de vis.

Étape 4



- Séparez délicatement le panneau inférieur du panneau supérieur.

⚠ Attention à ne pas tirer trop fort car les panneaux sont reliés par des fils.

⚠ Méfiez-vous des copeaux de crayon qui tombent sur votre espace de travail.

Étape 5



- À l'aide d'un tournevis Phillips00, retirez deux vis à bord plat de 8,9 mm de la partie supérieure du panneau supérieur.

Étape 6



- À l'aide d'un tournevis Phillips00, retirez deux vis de 10,3 mm de la section centrale du panneau supérieur.

Étape 7



- Retirez délicatement le couvercle du panneau supérieur et mettez-le de côté.

Étape 8 — Cordon d'alimentation



- Orientez le panneau avec le cordon d'alimentation de manière à ce qu'il soit face à vous.
- À l'aide d'un tournevis Phillips00, retirez les deux vis à tête plate de 8,95 mm fixant le cordon.

Étape 9



- À l'aide d'un tournevis Phillips00, retirez les deux vis de 10,42 mm du cadre en plastique fixant le dispositif d'alimentation.

Étape 10



- Soulevez délicatement le dispositif d'alimentation du panneau.

Étape 11



- Utilisez un couteau universel pour couper le ruban isolant noir du fil.
- Coupez le cordon d'alimentation des fils pour le retirer.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.