Remplacement de l'ensemble du connecteur Lightning

Pré-requis uniquement pour le boitier arrière

Rédigé par: Walter Galan



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-12-25 12:18:58 PM (MST).

INTRODUCTION

Pré-requis uniquement pour le boitier arrière

OUTILS:

- Phillips #000 Screwdriver (1)
- Spudger (1)
- Tweezers (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Ensemble du connecteur Lightning



- Retirez les deux vis Phillips # 00 de 3,3 mm fixant le support métallique à l'ensemble connecteur Lightning.

Étape 2



- Utilisez une paire de pinces pour soulever et retirer le support métallique de l'iPhone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3



- Utilisez le bord plat d'un spudger pour retirer le câble du connecteur de l'antenne de sa prise sur le connecteur Lightning.

Étape 4



- Soulevez et retirez le connecteur de l'antenne de l'iPhone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5

- Retirez les vis Phillips # 00 suivantes fixant le connecteur Lightning sur le boîtier arrière:
  - Deux vis de 3.2 mm
  - Une vis de 3.8 mm
  - Deux vis de 1.7 mm
  - Deux vis de 1.5 mm
  - Deux vis de 1.4 mm

Étape 6



- Utilisez une paire de pinces pour saisir le clip en plastique qui se trouve à droite de la prise casque et retirez-le de l'iPhone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA