



Remplacement du boîtier supérieur du Nook HD+

Si votre cadre Nook HD + a un cadre cassé, fissuré ou bosselé, il peut être nécessaire de le remplacer.

Rédigé par: Alex Pelicas



INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment retirer et replacer la coque de votre Nook HD +.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Retrait du cadre supérieur



- Calez l'outil d'ouverture en plastique situé sous le cadre dans le coin inférieur gauche du Nook HD + et commencez à faire levier afin d'ouvrir le cadre avant.
- Notez qu'il y aura de la colle et veillez à ne pas casser les clips.

Étape 2 — Ajouter une nouvelle colle



- Appliquez de la colle autour du périmètre intérieur du nouveau cadre du côté du clip.

Étape 3



- Alignez le nouveau cadre avec le bord inférieur gauche du cadre aligné avec le trou de la chaise centrale, poussez sur le cadre jusqu'à ce que tous les clips reviennent dans la fente qui vous appartient.
- Passez votre doigt sur tout le cadre en vous assurant que tous les clips sont en place.
- Laissez sécher la colle.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.