



Remplacement du lecteur optique de la Xbox 360

Rédigé par: Walter Galan



INTRODUCTION

Ce tutoriel est seulement utilisé en tant que tutoriel préalable interne.

Étape 1 — Lecteur optique



- Décollez la bande adhésive argentée fixant le lecteur optique au boîtier métallique.

Étape 2



- Soulevez légèrement le lecteur optique afin de voir où déconnecter les connecteurs d'alimentation et SATA à l'arrière du lecteur.

⚠ N'essayez pas encore de retirer complètement le lecteur optique. Il est toujours relié par deux câbles à la carte mère.

Étape 3



- Saisissez le connecteur d'alimentation par les câbles et tirez-le tout droit hors de sa prise sur le lecteur optique.
- Déconnectez le connecteur de données SATA de sa prise sur le lecteur optique en tirant tout droit.

Étape 4



- Sortez l'ensemble lecteur optique du boîtier métallique.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes en sens inverse.