

Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite 1805-S177

Ce tutoriel vous indiquera comment remplacer le...

Rédigé par: Hannah



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous indiquera comment remplacer le disque dur actuel de votre ordinateur portable par un de plus grande capacité ou qui est plus performant.

OUTILS:

[Mako Precision Bit Set](#) (1)

Étape 1 — Disque dur



- Regardez sous l'ordinateur portable. À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez et retirez la vis indiquée F4, situé sur le cache du disque dur.

 Le disque dur est situé près du lecteur CD.

Étape 2



- Placez votre doigt sur la partie en relief, puis poussez le cache du disque dur vers le haut. Cela retirera le cache du disque dur de l'ordinateur portable.

Étape 3



- À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez et retirez la vis entourée de plastique blanc.

Étape 4



- Tirez la languette en plastique vers vous. Cela devrait retirer le support de montage du disque dur de l'ordinateur portable.
- ⓘ Cet ordinateur portable n'a pas de disque dur, donc le support de montage est vide. Sur votre ordinateur, le disque dur devrait être sur le support de montage.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.