Remplacement du clavier du Sanyo-PM 8200

Si une ou plusieurs clés ne fonctionnent pas correctement, vous devrez peut-être remplacer le clavier de votre Sanyo-PM 8200.

Rédigé par: Cassandra Stavros

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTION

Ce guide vous aidera à remplacer le clavier de votre téléphone à clapet Sanyo-PM 8200. Pour le remplacer, vous devrez retirer le boîtier arrière de l'appareil et soulever la carte mère.

OUTILS:

- iFixit Opening Tools (1)
- Push Pin (1)
- Spudger (1)
- Tri-wing Screwdriver (1)
- Tweezers (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Eteignez le téléphone

- Éteignez le téléphone en maintenant enfoncé le bouton rouge «Fin».

Étape 2 — Sortez l'ancienne batterie

- Poussez et maintenez le bouton sur le dos vers la direction de la flèche pour déverrouiller la batterie.
- Soulevez et retirez la batterie à l'arrière du téléphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Boitier arrière

- Utilisez une punaise ou une pince à épiler pour retirer le couvercle à vis en néoprène situé sur le coin supérieur gauche du boîtier arrière.

Étape 4



- Dévissez les quatre vis Tri-Wing de 5 mm.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5

- Soulevez le boîtier arrière de l'appareil à l'aide d'un spudger. Travaillez le long des bords pour séparer complètement le boîtier arrière de l'appareil.

⚠ Cette étape peut nécessiter une force supplémentaire. Mais trop de force pourrait casser le boîtier arrière.

- Retirez le couvercle de la prise casque lorsque vous séparez le boîtier arrière. La prise casque est située sur le côté opposé de l'antenne.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 6 — Clavier



- Retirez la caméra et appelez les touches situées sur le côté du téléphone où se trouve l'antenne.
- Retirez les boutons Readylink et de contrôle du volume de l'autre côté du téléphone.

Étape 7



- Placez l'outil d'ouverture en plastique sous la carte mère et soulevez doucement.

⚠ Veillez à ne pas endommager le ruban du câble flexible reliant la carte mère à l'appareil.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 8



- Retournez le téléphone pour révéler le clavier.
- Placez l'outil d'ouverture en plastique sous le clavier et poussez doucement le clavier vers la carte mère.
- Retirez le clavier.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA