
Remplacement prise antenne/casque du Motorola Droid RAZR Maxx

Remplacement de l'antenne et de la prise casque du Droid RAZR Maxx.

Rédigé par: Nick Kraese



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-04-02 02:34:41 AM (MST).

INTRODUCTION


Pour remplacer cette antenne embêtante ou cette prise casque qui ne cesse de vous casser la gueule.


OUTILS:

- Spudger (1)
- iFixit Opening Tool (1)
- 64 Bit Driver Kit (1)

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-04-02 02:34:41 AM (MST).

Étape 1 — Prise antenne/casque






- Retirez la carte SIM.
- Retirez la carte microSD.
- Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre la coque arrière et la partie avant de la coque, en libérant les clips en plastique entre le téléphone.
- Faites-le le long du côté arrière droit de la coque du téléphone jusqu'à ce que vous atteigniez le sommet.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 2





- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour contourner soigneusement le haut du téléphone, en libérant les clips en plastique.

⚠ Soyez prudent lorsque vous utilisez l'outil sur le dessus de l'appareil, car le boîtier en plastique est très fin et pourrait facilement se fissurer ou se casser.

- Après cela, continuez à utiliser l'outil et soulevez le côté restant et le bas du téléphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3






- Une fois tous les clips en plastique libérés, retirez la coque arrière du téléphone pour la retirer.

ⓘ Le capot arrière est fixé à la batterie avec une grande quantité d'adhésif. Une certaine force peut être nécessaire pour retirer la façade arrière du téléphone.

ⓘ La coque arrière est très résistante et ne se cassera pas en se pliant ou en tirant.

Étape 4




- En regardant la bosse rectangulaire supérieure où se trouve la caméra, vous allez maintenant utiliser l'outil


© iFixit — CC BY-NC-SA


d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle de la caméra.

- Avec l'outil d'ouverture en plastique, appliquez une pression dans n'importe quel pli entourant le couvercle de la caméra pour le retirer.

Étape 5







- À l'aide des embouts T5 et T4, retirez les vis argentées situées autour de la coque arrière du téléphone.
- Retirez les trois vis T4 argentées de 6,7 mm situées en haut du téléphone.
- Retirez les cinq vis T5 argentées de 4,0 mm situées près du milieu du téléphone.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 6




- À l'aide de l'embout T4, retirez les trois vis noires de 4,5 mm situées au bas du téléphone.

Étape 7









- Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le boîtier arrière et l'assemblage de la carte mère.
- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, faites soigneusement le tour du téléphone en libérant les clips en plastique.
- Retirez délicatement le boîtier arrière de l'assemblage de la carte mère.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 8







- Utilisez la pointe du spudger, soulevez le cache en silicone rouge des vis des bornes de la batterie.
- Retirez les deux vis de borne de batterie T5 Torx de 3,3 mm.
- Saisissez la languette de retrait de la batterie rouge et retirez la batterie.

Il peut y avoir de l'adhésif entre la batterie et l'assemblage de la carte mère.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Étape 9





- À l'aide des embouts T5, retirez les vis argentées situées autour du châssis métallique.
- Retirez les trois vis T5 argentées de 3,5 mm situées près du milieu du téléphone.

Étape 10










- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement le microphone hors de son emplacement.
- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement la caméra frontale hors de son emplacement de repos.

⚠ Veillez à ne pas tirer et déconnecter ces appareils.

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-04-02 02:34:41 AM (MST).

Étape 11

- Il y a quatre clips qui doivent être libérés en haut et sur les côtés du téléphone avant que la prise antenne/casque ne puisse se détacher complètement.
- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, retirez délicatement la pièce de la prise antenne/casque de l'assemblage de la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA