



# Remplacement de la batterie du Toshiba Satellite 2435-S255

La batterie d'un ordinateur portable est...

Rédigé par: Jonathan Lancey



## INTRODUCTION

La batterie d'un ordinateur portable est pratiquement le seul composant qui peut être retiré sans risque pendant que l'appareil est en fonctionnement. Cependant, si vous retirez la batterie lorsqu'il est allumé, assurez-vous que l'appareil est branché pour éviter qu'il s'éteigne.

### Étape 1 — Déverrouiller le loquet



- ❗ Le mécanisme de verrouillage de la batterie sur cet appareil n'est pas très intuitif. Heureusement, c'est la seule épreuve que vous devrez affronter.
- Tout d'abord, faites glisser le loquet jusqu'à ce que vous sentiez la résistance. À ce moment, vous aurez deux options.
  - Vous pouvez continuer de pousser le loquet jusqu'à ce que la batterie sorte...
  - Vous pouvez commencer à soulever la batterie tout en poussant sur le loquet (comme montré sur la seconde image).

## Étape 2 — Retirer la batterie



- Soulevez simplement la batterie et sortez-la, en vous assurant de soulever à partir de l'encoche près du loquet.
- La batterie est maintenant sortie ! Pour la remonter, insérez-la simplement dans le même angle que celui avec lequel vous l'avez retiré.

---

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.