



# Remplacement de la plaque à puce

Enlevez la plaque à puce brillante en plastique du haut de votre PS3.

Rédigé par: Walter Galan



---

## INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer la plaque à puce de votre PlayStation 3.

---

### OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
  - [T10 Torx Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Plaque à puce



- Utilisez la pointe d'un spudger pour retirer la vis-mère en caoutchouc noir du côté de la PS3.
- ⓘ La vis-mère peut être située en dessous d'une étiquette de garantie. Cette étiquette changera d'apparence et vous pourrez lire "VOID" après l'avoir retirée.

## Étape 2



- Enlevez la vis torx de sécurité T10 de 8.5 mm de la plaque à puce.

### Étape 3



- Tirez la plaque à puce vers la baie du disque dur, puis soulevez-la pour la retirer de la PS3.

### Étape 4



- ⚠ Faites attention aux extrémités métalliques situées au dessus du couvercle, s'il en est équipé.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.