



Remplacement du disque dur/SSD

Rédigé par: Marjorie





OUTILS:

- [Pro Tech Toolkit](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Débranchez tous les câbles, puis retournez l'ordinateur portable.

Étape 2



- Retirez la batterie.

Étape 3 — Disque dur/SSD



- Retirez les vis.
- Faites glisser le cache du compartiment du disque dur vers l'extérieur puis soulevez-le.

Étape 4



- Retirez les vis.
- Faites glisser le support dans la direction indiquée par la flèche pour débrancher le disque dur.

⚠ Tenez-le par les bords, ne touchez jamais le circuit électronique.

Étape 5



- Retirez les 4 vis sur les côtés et retirez le disque dur/SSD.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.