

Remplacement du ruban adhésif du câble d'antenne de l'iPad Mini 3 Wi-Fi

Pré-requis uniquement.

Rédigé par: Sam Goldheart



INTRODUCTION

Pré-requis uniquement.



OUTILS:

Spudger (1)

Étape 1 — Ruban adhésif du câble d'antenne



- Utilisez la pointe d'un spudger pour décoller la bande adhésive des câbles d'antenne près de la carte mère.

Étape 2



- Utilisez la pointe d'un spudger pour séparer l'adhésif qui fixe les antennes sur le haut-parleur droit.

Étape 3



- Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever l'adhésif du câble d'antenne de la coque arrière.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

