



Remplacement de la batterie du Kodak EasyShare M530

Ce guide vous expliquera comment remplacer la batterie de l'appareil photo.

Rédigé par: Elizabeth



INTRODUCTION

Cet appareil photo a un accès facile à la batterie. L'endroit où vous trouveriez la batterie abrite également la carte mémoire. Ne vous inquiétez pas, car il y a un schéma à l'intérieur qui indique simplement que vous ne saviez pas dans quel emplacement il peut vous montrer.



PIÈCES:

- [KLIC-7006 Replacement Battery](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Retournez l'appareil photo à l'envers de sorte que le compartiment de la batterie soit vers vous. Suivez les flèches avec votre pouce pour ouvrir la trappe afin d'exposer la batterie et la carte mémoire.

Étape 2



- Voici à quoi il devrait ressembler une fois ouvert. Ici, vous pouvez retirer l'ancienne batterie ou retirer la carte mémoire.

Étape 3



- Le diagramme montre que le côté (-) doit être à votre droite, tandis que le côté (+) doit être à votre gauche. Insérez la nouvelle batterie et la nouvelle carte mémoire ici.

Étape 4



- Fermez la trappe et vous êtes de retour pour prendre de belles photos!

Refermez-le et vous êtes prêt à partir!