



Remplacement de la batterie de la Nintendo 2DS

Ce tutoriel montre comment retirer la coque...

Rédigé par: Fina Beauchamp



INTRODUCTION

Ce tutoriel montre comment retirer la coque arrière d'une Nintendo 2DS afin d'accéder à la batterie ainsi qu'aux autres composants de l'appareil.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [Nintendo CTR-003 Battery](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Retirez les 2 vis captives cruciformes qui fixent la coque arrière supérieure.
- ⓘ Les vis captives ne se détacheront pas complètement de la coque arrière.

Étape 2



- Enlevez la coque arrière supérieure en la soulevant vers le haut et l'extérieur.

Étape 3



- Retirez la batterie de son logement en la soulevant du côté le plus proche du bord extérieur.

Pour réassembler votre appareil, veuillez suivre ces instructions en sens inverse.