Remplacement de la cartouche du Super Nintendo

Démontage d'une cartouche de jeu Super Nintendo pour nettoyage, modification, remplacement de la batterie interne, etc.

Rédigé par: BWest



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-07-20 10:21:33 AM (MST).

INTRODUCTION

Lorsque les jeux sont stockés ou utilisés pendant des années, ils doivent recevoir une bonne dose de TLC. Dans les cas extrêmes, vous devez les ouvrir pour tout obtenir. Il peut être tendu d'ouvrir un jeu aimé dans la peur que vous le détruisiez.

Alternativement, vous pouvez ouvrir un jeu que personne n'a aimé et en faire un enclos inoffensif pour autre chose.

OUTILS:

- Gamebit 3.8mm (1)


PIÈCES:

- Cotton Swabs (1)
- Brasso or Isopropyl Alcohol (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Cartouche






- Sur les coins inférieurs avant de la cartouche, vous devriez voir deux vis utilisant l'embout de tournevis "Gamebit" de 3,8 mm. Un embout de clé 3.0U peut également les sortir.
- Une fois les vis retirées, faites glisser la partie avant du boîtier en plastique vers le bas pour dégager les languettes sur le dessus du boîtier.
- Les deux moitiés du boîtier devraient s'ouvrir facilement.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Étape 2




- À ce stade, le plateau de jeu et les épingles sont librement accessibles.
- Ici, vous pouvez nettoyer complètement le jeu de broches et inspecter les dommages causés à la carte de circuit imprimé.
- Le nettoyage des broches est la partie la plus simple ; utilisez un coton-tige et un mélange riche d'alcool isopropylique ou de Brasso. D'autres personnes ne jurent que par une gomme (le genre blanc), mais cela peut entraîner des dommages si vous ne faites pas attention. Personnellement, Brasso fonctionne le mieux.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3





REMARQUE : Les bords supérieurs de la planche sont asymétriques, de sorte qu'elle ne peut entrer dans le boîtier que dans un seul sens. *Près des cercles bleus*

- Les jeux avec batterie de secours (permettant de stocker les jeux sauvegardés dans la SRAM) permettent d'accéder à la batterie à ce stade pour le remplacement. La plupart du temps la pile est une pile bouton : CR2032.

La batterie est soudée. Vous devrez la casser et ressouder la nouvelle batterie.

Pour remonter la cartouche, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA