Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS

Ce tutoriel montre comment accéder à l'écran de...

Rédigé par: Fina Beauchamp



INTRODUCTION

Ce tutoriel montre comment accéder à l'écran de la Nintendo 2DS afin de le réparer ou le nettoyer.

OUTILS:

Phillips #00 Screwdriver (1)
Phillips #000 Screwdriver (1)
Nylon-Tip Reverse Tweezers (1)

PIÈCES:

Nintendo 3DS Battery (1)
1 x 2DS LCD (1)
Nylon Tipped Tweezers (1)

Étape 1 — Batterie

- Retirez les 2 vis captives cruciformes qui fixent la coque arrière supérieure.

Les vis captives ne se détacheront pas complètement de la coque arrière.

Étape 2

- Enlevez la coque arrière supérieure en la soulevant vers le haut et l'extérieur.

Étape 3

- Retirez la batterie de son logement en la soulevant du côté le plus proche du bord extérieur.

Étape 4 — Panneau arrière



- Retirez les dix vis cruciformes qui fixent le panneau arrière.

Étape 5

ⓘ Le panneau arrière est connecté à la carte mère par une nappe, il faut donc veiller à ne pas soulever le panneau arrière trop loin de l'appareil pour ne pas l’abîmer.

- Tirez délicatement le panneau arrière de l'appareil vers le haut.

Étape 6



- Retournez soigneusement le panneau arrière pour repérer la nappe qui y est connectée.
- Retirez les deux vis cruciformes qui fixent la nappe au panneau arrière.

ⓘ Profitez de l'occasion pour retirer les gâchettes gauche et droite, elles ont des charnières qui peuvent se casser et des ressorts qui peuvent sauter.

Étape 7 — Retirer les panneaux latéraux





- Tenez les panneaux latéraux du boîtier de l'appareil avec vos doigts et tirez vers l'extérieur pour les retirer.

ⓘ Les panneaux doivent se détacher facilement avec peu de force requise.

Étape 8 — Dévissez la carte mère



- Retirez les 12 vis cruciformes de couleur laiton fixant la carte principale.

⚠ Faites **très** attention à ne pas dénuder aucune de ces vis. Le dénudage peut se produire très facilement et peut rendre impossible le remplacement de la carte mère.

Étape 9 — Retirer le panneau supérieur







ⓘ Le panneau supérieur ne peut être retiré que lorsque la carte mère n'est pas sécurisée.

- Il y a deux vis supplémentaires situées sur le rail supérieur. Retirez-les pour retirer complètement les boutons et le rail supérieur.
- Il y a deux vis maintenant la base du joystick qui doivent être retirées. (Attention au câble plat, il reste connecté !)
- Tenez le panneau supérieur avec vos doigts et retirez-le de l'appareil pour le retirer.

ⓘ Le panneau supérieur doit se détacher facilement, avec très peu de force appliquée.

Étape 10 — Retirez la carte mère





- Détachez les 2 nappes en soulevant les connecteurs flip noirs qui les maintiennent.
- Soulevez la planche rectangulaire assise dans le visage et soulevez le carré blanc qui est le moteur du joystick (cela demande un peu d'effort). Les deux restent attachés à la carte mère.
- Sur certains modèles, vous devrez retirer trois autres petits câbles plats au bas de l'écran. Ils sont sécurisés par des connecteurs rabattables. SOYEZ PRUDENT!
- En tenant la carte mère de chaque côté, soulevez-la pour la retirer.

Étape 11 — Remplacement de l'écran



- Assurez-vous que les nappes reliant l'écran à la carte mère ont été débranchées avant de retirer l'écran du boîtier de la face avant.
- Saisissez fermement l'écran par un coin et soulevez-le du panneau avant de la Nintendo 2DS.
- Il devrait y avoir une légère résistance en raison de la bande adhésive double face sur l'écran.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.