



# Remplacement de la batterie du Canon PowerShot A3400 IS

Remplacez facilement la batterie de votre Canon PowerShot A3400 IS.

Rédigé par: Emily Pretorius



---

## INTRODUCTION

Ce guide vous aidera à ouvrir le boîtier de la batterie afin de remplacer la batterie de l'appareil photo. Utilisez ce guide si vous devez remplacer la batterie en raison de problèmes d'alimentation ou d'un manque de charge.

---

### OUTILS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)

## Étape 1 — Batterie



- Placez le pouce sur la zone juste à côté de l'endroit où il est dit ouvert et faites-le glisser vers la droite pour l'ouvrir.

## Étape 2



- Retirez la batterie en poussant l'objet orange vers l'extérieur; la batterie va monter et sortir.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.