



Remplacement de la batterie du Sony Action Cam HDR-AS15

Si votre appareil photo ne s'allume pas, envisagez de remplacer la batterie. Ici, vous apprendrez comment remplacer la batterie du Sony HDR-AS15.

Rédigé par: Justin Calean



INTRODUCTION

Parfois, les piles meurent. Dans ce guide, nous allons vous montrer comment remplacer la batterie de la Sony Action Cam HDR-AS15. Il s'agit d'un guide relativement simple, ne nécessitant le retrait d'aucune vis.



OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Accès à la batterie



- Pour accéder à la batterie, poussez vers la gauche sur le couvercle arrière de la came d'action. Le panneau arrière doit glisser facilement sur le côté.

Étape 2 — Retrait de la porte d'accès de la batterie



- Ouvrez le panneau arrière vers l'extérieur pour révéler le plateau de la batterie et l'emplacement de la carte mémoire.
- Pincez la barre en saillie à côté du texte «Pull» et faites glisser le plateau vers l'extérieur.

Étape 3 — Retrait de la batterie



- Une fois le plateau de batterie retiré de l'Action Cam, vous pouvez simplement retirer la batterie du plateau.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.