Remplacement du O-Ring du Sony Action Cam HDR-AS15

Si votre boîtier étanche fuit en raison d'un joint torique défectueux, vous devez le remplacer.

Rédigé par: Justin Calean

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-06-08 10:55:48 AM (MST).

INTRODUCTION

Si vous trouvez que votre boîtier étanche n'est pas aussi étanche que vous l'aviez espéré, vous voudrez peut-être remplacer le joint torique. Vous aurez besoin d'un outil pour extraire le joint torique du boîtier.

OUTILS:

- iFixit Opening Tools (1)

PIÈCES:

- O-rings (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Ouvrez le boîtier étanche



- Pour ouvrir le boîtier, appuyez sur l'onglet jaune «Ouvrir» situé au bas du boîtier.
- Tirez sur les languettes jaunes comme indiqué par les cercles sur la photo pour déverrouiller le couvercle. Cela peut être un peu délicat!
- Ensuite, retirez le couvercle.

Étape 2 — Soulevez le joint torique de la rainure

- Prenez l'outil d'ouverture en plastique et calez-le entre le joint torique et la rainure.
- Ensuite, faites levier sur le joint torique jusqu'à ce qu'il sorte de la rainure.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Retirez le joint torique



- Maintenant que le joint torique est hors de la rainure, retirez le joint torique du couvercle.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA