
Remplacement de la carte mère du Samsung NX300

Remplacez une carte mère endommagée ou non fonctionnelle à l'intérieur de la caméra.

Rédigé par: Andres Perez



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-08-16 12:33:35 PM (MST).

INTRODUCTION


Si le lecteur de carte mémoire, les ports USB ou HDMI ne répondent plus ou sont endommagés, il sera nécessaire de remplacer la carte mère. Ce guide vous montrera comment remplacer la carte mère de la caméra.


OUTILS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tool (1)
- Tweezers (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Dévissez le panneau arrière






- À l'aide d'un tournevis de précision Phillips # 00, retirez les sept vis de 4 mm (5 sur le bas de l'appareil et 1 sur chacun des deux côtés) qui maintiennent le panneau arrière de la caméra.

Sur le modèle NX300M, il y a une vis supplémentaire sous le texte AMOLED derrière l'écran qui doit être retirée avant de détacher le panneau arrière de la caméra.


Étape 2 — Retirez la vis du port d'entrée



- À l'aide d'un tournevis de précision Phillips # 00, retirez la dernière vis de 4 mm située à l'intérieur du compartiment des ports d'entrée.

© iFixit — CC BY-NC-SA




Étape 3 — Ouvrez le boîtier de la caméra





- Placez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le panneau arrière et le corps de la caméra, du haut et du bas de la caméra. Faites délicatement levier pour ouvrir la caméra et séparez le panneau arrière.

Étape 4 — Retirez le panneau arrière






- À l'aide d'une pince à épiler ou de vos doigts, retirez le ruban noir de l'écran de la carte mère. Cela libère complètement le panneau arrière.

Pour retirer les rubans en toute sécurité, vous devez d'abord déverrouiller le mécanisme de maintien en soulevant la bande noire au sommet de l'adaptateur de ruban.


© iFixit — CC BY-NC-SA


Étape 5 — Dévissez la carte mère




- À l'aide d'un tournevis de précision Phillips # 00, retirez les trois vis de 4 mm qui maintiennent la carte mère en place.

Étape 6 — Détachez les rubans








- À l'aide d'une pince à épiler ou d'un outil d'ouverture en plastique, relâchez les verrous des récepteurs du ruban en soulevant les barres noires des cales. Retirez les cinq rubans de la carte mère (un caché de la vue). Cela libérera complètement la carte mère de l'appareil.

ⓘ Pour retirer les rubans en toute sécurité, vous devez d'abord déverrouiller le mécanisme de maintien en soulevant la bande noire au sommet de l'adaptateur de ruban.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7



- La carte mère est désormais gratuite. Tirez la carte mère vers le haut et légèrement loin du compartiment d'entrée; il se soulèvera facilement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA