



Remplacement de la batterie du Kyocera Event

Ce guide vous apprendra comment remplacer la batterie dans un événement Kyocera.

Rédigé par: Jen Michaels





OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Localisez la petite encoche sur le côté inférieur droit du téléphone.
- Pour retirer le couvercle, accrochez votre pouce ou votre ongle dans la fente. Ensuite, soulevez doucement le couvercle et éteignez-le.
- ⓘ La couverture arrière peut fléchir légèrement lorsque vous l'enlevez. C'est normal, mais évitez d'appliquer une force excessive.

Étape 2



- Localisez la petite encoche sous la batterie. Vous pouvez voir une entaille en plastique blanc qui sort de cet espace; Si c'est le cas, saisissez cette languette et sortez la batterie. Si vous ne voyez pas d'onglet en plastique blanc, placez votre ongle dans l'encoche et tirez vers le haut pour libérer la batterie de son compartiment.

-
- ⓘ L'outil de protection en plastique peut être utilisé pour aider à retirer la batterie.
-

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.