



Remplacement de la batterie du Nikon COOLPIX P500

Détaille l'emplacement de la batterie et comment la remplacer.

Rédigé par: Carmen Dang



Étape 1 — Batterie



! Les chocs électriques représentent un risque énorme si la batterie n'est pas retirée lors du démontage de l'appareil photo.

- Appuyez vers le bas et vers l'avant sur le loquet du couvercle de la batterie.
- Poussez le loquet orange, dans le sens de la flèche dessus, pour libérer la batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.