Remplacement de l'écran LCD du Sony SLT-A57

Nous allons vous apprendre comment remplacer l'écran LCD

Rédigé par: AJ Draper

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-03-28 06:54:53 PM (MST).

INTRODUCTION

Dans ce guide, nous allons vous apprendre comment remplacer correctement un écran LCD sur le Sony SLT-A57. Cette réparation est nécessaire lorsque l'écran LCD actuel est cassé d'une manière ou d'une autre et doit être remplacé par un neuf. En remplaçant l'écran LCD, vous pouvez vous attendre à ce que les problèmes d'affichage soient résolus, tels que des rayures ou des bris. Aucune compétence particulière n'est requise pour remplacer l'écran LCD par un nouveau et ne nécessite que des outils de base. Bien que le processus soit quelque peu difficile, si vous suivez correctement les instructions, le remplacement peut être effectué de manière efficace et sans erreur.

OUTILS:

- Phillips 0 Screwdriver (1)
- 8" Needle Nose Plier (1)

PIÈCES:

- Replacement Sony SLT-A LCD screen (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Retirez la batterie

- Retirez la batterie du bas de l'appareil photo.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 2 — Faites levier pour ouvrir l'écran LCD

- Retirez délicatement l'écran LCD du cadre en plastique en commençant par le bord supérieur de l'écran (le bord supérieur se trouve sur le côté gauche de l'appareil photo lorsque vous le tenez). Ouvrez la partie inférieure de l'écran après le haut pour éviter d'endommager les câbles flexibles jaunes situés près du bord inférieur.
- Lorsque vous retirez l'écran cassé, veillez à ne pas endommager la fine bande adhésive qui maintient l'écran sur le cadre, car vous devrez transférer cette bande sur le nouvel écran.
- Débranchez doucement les deux petits câbles flexibles jaunes du bord inférieur de la carte de circuit imprimé.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Transférer la carte de circuit imprimé vers un nouvel affichage

- Retirez délicatement la fine bande adhésive qui entoure l'ancien écran et transférez-la sur le nouveau.
- Débranchez le large câble flexible jaune de la carte de circuit imprimé.
- Décollez doucement le circuit imprimé de l'ancien écran. Évitez de toucher la surface collante.
- Branchez le large câble flexible jaune sur le nouvel écran. Ne collez pas encore le circuit imprimé.
- Inclinez le câble flexible et la carte de circuit imprimé loin de l'écran, puis rebranchez les deux petits câbles flexibles qui proviennent du cadre en plastique.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 4 — Remettez l'écran LCD dans l'appareil photo

- Tout en veillant à ne pas débrancher les câbles flexibles, appuyez doucement sur la carte de circuit imprimé à l'arrière du nouvel écran.
- Placez délicatement l'écran de remplacement sur la caméra avec l'écran tourné vers l'extérieur.
- Frottez soigneusement mais fermement tout le pourtour du nouvel écran pour vous assurer que la bande adhésive maintient fermement l'écran sur le cadre.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA