



Remplacement de l'objectif du Sony Alpha NEX-6

Un guide rapide et facile pour gérer l'objectif de la caméra.

Rédigé par: Clayton Dale



INTRODUCTION

Ce guide fournit une procédure étape par étape pour retirer en toute sécurité l'objectif d'un appareil photo Sony Alpha NEX-6.

Étape 1 — Trouver le bouton de libération



- Tournez l'appareil photo avec l'objectif orienté vers **le haut**.
- Trouvez le bouton de déverrouillage de l'objectif - situé sur le côté de la monture d'objectif argentée.

Étape 2 — Retrait de l'objectif



- Appuyez sur *le bouton de libération de l'objectif* et maintenez-le enfoncé tout en tournant l'objectif dans le sens **antihoraire**.
- Soulevez l'objectif lorsqu'il n'est plus fixé à l'appareil photo.
- ☞ Pour remplacer l'objectif, alignez le point blanc sur l'objectif avec le point blanc situé sur la monture d'objectif argentée. (Voir image deux)
- ☞ Insérez l'objectif et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit verrouillé en place.

La procédure de démontage de cet objectif est différente de celle du remontage. Ce guide englobe les deux processus.