



Remplacement de la batterie du LG 440G

Comment remplacer la batterie.

Rédigé par: Chris



INTRODUCTION

Ce guide montrera comment remplacer la batterie sur cet appareil.

Étape 1 — Éteignez le téléphone.



- Éteignez le téléphone en appuyant sur le bouton rouge et en le maintenant enfoncé.

Étape 2 — Retournez le téléphone.



- Retournez le téléphone pour exposer l'arrière.

Étape 3 — Déposez le boîtier arrière.



- Faites glisser le couvercle arrière vers le bas et soulevez-le. Vous pouvez maintenant accéder à la batterie.

Étape 4 — Démontage de la batterie.



- Soulevez doucement la batterie depuis le bas. La batterie devrait s'élever facilement.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.