Remplacement de la batterie duel Venue 7

Ce guide vous expliquera comment remplacer la batterie.

Rédigé par: chaveza



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-01-04 11:15:36 AM (MST).

INTRODUCTION


Avant de commencer, assurez-vous d'acheter unreplacement battery. cela fonctionne avec le Dell Venue 7.

OUTILS:

- Spudger (1)
- Tweezers (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Boitier arrière






- Utilisez un spudger ou vos doigts pour dégager le boîtier arrière.

⚠ Si votre cas est gravement endommagé, soyez prudent car les fragments peuvent être coupants.

Étape 2 — Batterie



- Débranchez doucement la batterie de la carte mère en utilisant vos doigts ou une paire de pinces.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3



- Retirez la batterie en la tirant des bords et en la décollant soigneusement de la base.

  Il y a de l'adhésif qui maintient la batterie en place, alors n'ayez pas peur d'utiliser un peu de force supplémentaire.

  Ne pliez pas ou ne tordez pas la batterie de quelque manière que ce soit, car cela peut constituer un risque d'incendie.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA