Remplacement de la batterie du Fujifilm FinePix S8200

Changer les piles est facile si elles doivent être remplacées. Si vous êtes confus, suivez simplement les étapes de ce guide.

Rédigé par: Greg Sweeney

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-02-01 07:41:34 PM (MST).

INTRODUCTION

Cet appareil photo fonctionne avec 4 piles AA. Apprenons à les remplacer. Il s'agit de la tâche de maintenance la plus simple que vous effectuerez sur cette caméra.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie

- Retournez l'appareil photo pour accéder au logement des piles.

⚠ Assurez-vous que l'appareil photo est hors tension avant d'ouvrir le logement des piles. Ne pas le faire pourrait endommager votre carte mémoire.

Étape 2

- Poussez le loquet du logement de la batterie en direction de l'avant de l'appareil photo. En maintenant la tension sur le loquet, faites glisser le couvercle du logement des piles vers l'extérieur de l'appareil photo, en ouvrant le logement des piles.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3

- Le compartiment des piles étant ouvert, retirez les anciennes piles.

Lors du remplacement des piles, n'oubliez pas que l'orientation des piles est indiquée par les marques + et -. Chaque marque indique le côté de la batterie orienté vers le haut dans la chambre.

Insérez vos nouvelles piles, fermez le compartiment des piles et vous avez terminé!

© iFixit — CC BY-NC-SA