# Remplacement des boutons arrières du Nikon Coolpix P100

Ce guide vous montrera comment remplacer partiellement le bouton de retour du Nikon Coolpix P100.

Rédigé par: Nghiem Ngo

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-04-14 07:58:48 PM (MST).

## OUTILS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tool (1)



© iFixit — CC BY-NC-SA

## Étape 1 — Boutons arrières

- Tournez l'avant de la caméra vers vous.

## Étape 2

- Sur le côté gauche de la caméra, à l'aide d'un tournevis de précision Phillips # 00, retirez les deux vis.



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Étape 3

- Sur le côté droit de la caméra, retirez la première vis visible.

## Étape 4

- Soulevez le couvercle HDMI et A / V OUT pour accéder à la vis cachée.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Étape 5

- En retournant la caméra à l'envers, retirez les sept vis marquées.

## Étape 6



- Retirez les deux vis cachées sous le panneau d'affichage.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Étape 7



- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, desserrez doucement les côtés de l'appareil photo.

## Étape 8





- Ouvrez soigneusement l'appareil photo.

⚠ Il y a deux câbles plats lors de l'ouverture de la caméra. Assurez-vous de bien les détacher avant de continuer.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Étape 9



- Il s'agit du couvercle qui abrite les boutons arrière de l'appareil photo. Retourne le.

## Étape 10



- Retirez les six vis indiquées.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Étape 11





- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez la plaque métallique et mettez-la de côté.

## Étape 12





- Retournez le couvercle et appuyez contre les boutons.



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Étape 13




- Vous avez maintenant un accès partiel à un ensemble de boutons.

## Étape 14

- En bas à gauche, il y a le dernier ensemble de boutons de suppression.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Étape 15



- Retirez la vis.

## Étape 16



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le bouton.



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Étape 17

- Vous avez maintenant retiré le bouton arrière de la caméra.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.


© iFixit — CC BY-NC-SA