Remplacement des boutons de la manette de la Xbox One sans fil

Enlevez et remplacez les boutons de la manette.

Rédigé par: Garrett George



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-07-28 10:44:51 AM (MST).

INTRODUCTION

Ce tutoriel va vous apprendre à remplacer les boutons de la manette.

OUTILS:

- TR8 Torx Security Screwdriver (1)
- T6 Torx Screwdriver (1)
- Tweezers (1)
- Soldering Workstation (1)
- Spudger (1)

PIÈCES:

- Xbox One Controller Action Button Gasket (1)
- Xbox One Controller Action Button Covers (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Compartiment à piles

- Retirez le cache du compartiment à piles.
- Retirez les piles.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 2 — Poignées latérales



Nous vous recommandons d'utiliser une spatule (spudger) en nylon pour cette étape. Ici vous voyez une spatule en métal.

- Saisissez fermement la manette pour démonter les poignées latérales. Introduisez une spatule dans la jointure des coques frontale et des poignées.
- Faites levier pour soulever et éloignez la coque latérale de la coque frontale avec un mouvement de va-et-vient. Faites ceci tout le long de la jointure de la coque latérale.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Vis

Une vis est cachée au milieu de la manette, derrière le label.

- Avec un tournevis, faites un trou exactement au milieu du label.

  Vous pouvez aussi décoller le label si vous ne voulez pas le trouer.

- Dévissez les 5 vis de 10 mm à l'arrière de la manette avec un tournevis Security Torx T8.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 4 — Coque arrière

- Enlevez la coque arrière.

Étape 5 — Coque frontale

- Retirez la coque frontale.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 6 — Carte mère supérieure





Vous pouvez laisser pendre les moteurs vibreurs hors de leur support.

- Dessoudez les joints soudés tout en maintenant les fils noir et rouge contre le haut de la carte mère.
- Dessoudez les fils noir et gris fixés à la partie supérieure de la carte mère.
- Retirez les moteurs vibreurs et mettez-les de côté.

Lorsque vous utilisez le fer à souder, faites bien attention à ne pas endommager d'autres composants et à ne pas vous blesser.

Pour en savoir plus sur comment souder, cliquez ici.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7



- Dévissez les 2 vis T6 de 7 mm situées près des emplacements des moteurs vibreurs.

Étape 8



- Tenez fermement les côtés de la carte mère à mi-longueur.
- Soulevez-la tout en la faisant légèrement osciller d'avant en arrière.

ⓘ Il peut être nécessaire de tirer un peu fort sur la carte mère.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 9 — Carte mère inférieure

- Retirez les six vis Torx T6 situées sur la carte mère inférieure.

Étape 10

- Retirez les butées en les soulevant des pattes qui les maintiennent à l'aide d'une spatule (spudger). Elles sont situées sur l'avant et à l'arrière de la manette.

⚠ Nous recommandons l'usage d'une spatule standard en nylon pour cette étape. Utiliser une spatule en métal près de la carte mère peut causer des dommages.

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-07-28 10:44:51 AM (MST).

Étape 11

- Retirez la pièce entourant le bouton home de ses pattes de maintien.
- Faites levier de l'autre côté, en posant une spatule sur les broches.

⚠ Nous recommandons l'usage d'une spatule standard en nylon pour cette étape. Utiliser une spatule en métal près de la carte mère peut causer des dommages.

ⓘ Il se peut que vous deviez forcer pour retirer cette pièce.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 12



- Retirer la carte mère inférieure.

Étape 13 — Boutons



- Retirez le support en caoutchouc des boutons.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 14

- Saisissez la manette, boutons vers le bas, puis poussez les boutons hors de leurs emplacements pour les enlever.

Pour remonter votre manette, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA