



Remplacement du haut-parleur du LG Thrill 4G

Ce guide vous montrera comment retirer et remplacer le haut-parleur du LG Thrill 4G.

Rédigé par: Kenny Richmond



INTRODUCTION

Assurez-vous que votre téléphone est éteint.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Retrait de la couverture arrière



- Faites levier pour ouvrir le couvercle arrière du téléphone à l'aide d'un ongle ou d'un outil d'ouverture en plastique, il y a une petite encoche au bas du couvercle pour un retrait plus facile.

Étape 2 — Retrait de la batterie



- Retirez la batterie du téléphone, il y a une petite encoche située au bas de la batterie pour un retrait facile.

Étape 3 — Retrait de vis



- Retirez les trois vis Philips #00 du bas du téléphone :
- Deux vis de 5,5 mm
- Une vis de 4 mm

Étape 4 — Suppression du haut-parleur



- À l'aide de la petite encoche au bas du haut-parleur, tirez vers le haut à l'aide d'un ongle ou d'un outil d'ouverture en plastique et retirez le haut-parleur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2022-09-28 08:07:47 PM (MST).

