
Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-W55

Ce guide vous montrera comment remplacer l'ensemble flash du Sony Cyber-shot DSC-W55.

Rédigé par: Eddie Lo



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-04-24 02:16:32 PM (MST).

INTRODUCTION

Nous vous expliquerons les étapes nécessaires pour remplacer un assemblage flash.


OUTILS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tools (1)
- Spudger (1)
- Tweezers (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA


Étape 1 — Batterie






- Faites glisser le couvercle de la batterie dans le sens indiqué par la flèche.
- Tirez le couvercle de la batterie vers vous.

Étape 2







- Appuyez sur l'interrupteur bleu pour que la batterie ressorte.
- Retirez la batterie de l'appareil photo.

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-04-24 02:16:32 PM (MST).

Étape 3 — Boitier arrière







- À l'aide du tournevis Phillips n ° 00, retirez les deux vis du panneau d'avertissement.
- Retirez ce panneau.

⚠ Attention aux chutes de pièces.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Étape 4






- Retirez la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 du côté droit de la caméra (avec «zoom optique 3x» gravé sur le panneau latéral).
- Retirez ce panneau.

Étape 5



- Retirez la vis à l'aide du tournevis Phillips # 00 du bas de la caméra, le plus proche du capot arrière.

Étape 6






- Retirez délicatement le couvercle arrière.

⚠ Il peut être un peu raide, alors utilisez une certaine force pour le retirer. Procéder avec prudence.



Étape 7 — Boitier avant



- Retirez la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 sur le côté gauche (là où se trouve le panneau «zoom optique 3x»).

© iFixit — CC BY-NC-SA



Étape 8


- Retirez la petite vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 au bas de la caméra fixée au capot avant.
- Retirez délicatement le capot avant.

⚠ Mettez un peu de force pour faire sortir le boîtier. Procéder avec prudence.


Étape 9 — Objectif





- Retirez les verrous sécurisés noirs. Une pince à épiler peut être nécessaire.
- Détachez les deux câbles orange.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Étape 10





- Retirez doucement le boîtier de l'objectif de l'appareil photo.


Étape 11 — Carte mère - -Première partie




- Retirez la vis noire à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 sur la carte mère.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 12







- Retirez les deux câbles orange sur le dessus de la carte mère avec une pince à épiler.
- Soulevez la carte mère de son emplacement.

© iFixit — CC BY-NC-SA




Étape 13

- Pour le port AV, détachez le câble orange inférieur.
- Pour l'écran LCD, détachez le câble orange supérieur sur le côté droit de la carte mère.
- Pour la carte mère, détachez tous les câbles orange.

⚠ Faites attention de ne pas endommager les fils rouge, blanc et noir lorsque vous soulevez la carte.




Étape 14 — Ecran LCD

- Vérifiez que les câbles orange de la carte mère sont retirés de l'écran LCD.
- Soulevez l'écran LCD de la charnière.



© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 15

- Vérifiez que l'écran LCD est fixé à la puce à l'arrière de l'appareil photo.
- Retirez la molette à l'arrière de l'appareil photo. Cela ressort très facilement.
- Retirez la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 de la caméra.


Étape 16





- Retirez le câble orange qui est attaché entre le haut de la caméra et la puce. Il devrait glisser tout droit avec un peu de force.
- Retirez la puce et l'écran LCD de l'appareil photo.
- La puce peut nécessiter une légère traction vers le haut avec un ongle ou une pince à épiler.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 17 — Flash







- Vérifiez que les câbles orange de la pièce supérieure sont retirés de la carte mère.
- Retirez la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 sur la partie supérieure de la face arrière.

⚠ Retirez le haut lentement et avec précaution. Il est encore légèrement attaché et peut nécessiter un peu de force.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 18





- Torsadez lentement le flash.
- Il est attaché à la charnière donc un peu de force est nécessaire.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA