

# Remplacement de la batterie de l'Audiovox CDM-8910

Rédigé par: Sean Green



## Étape 1 — Batterie



- Localisez le côté arrière du téléphone.
- La batterie est le grand compartiment principal (boîte rouge).

## Étape 2



- Utilisez votre doigt pour faire glisser le loquet (encerclé) vers le haut.
- Tout en maintenant le loquet en place, retirez la batterie du téléphone.

## Étape 3



- L'arrière du téléphone ressemblera à ceci lorsque la batterie est correctement retirée.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.