



Remplacement de l'antenne de l'udiovox CDM-8910

Ce guide indiquera au lecteur comment remplacer l'antenne de l'Audiovox CDM-8910.

Rédigé par: Kevin Jafarey



INTRODUCTION

L'antenne permet la transmission des signaux nécessaires au fonctionnement de l'Audiovox CDM-8910. Le remplacement d'une antenne défectueuse est un processus simple qui pourrait améliorer les performances du téléphone.

Étape 1 — Antenne



- Localisez l'antenne (montrée dans la boîte rouge) en haut du téléphone lorsqu'elle est fermée.

Étape 2



- En utilisant votre pouce et votre index, saisissez l'antenne près de sa base et dévissez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une fois détachée, retirez l'antenne en la tirant de son trou d'insertion.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.