Remplacement de la caméra avant du HP 7 1800

Ce guide vous aidera à remplacer la caméra frontale de votre HP 7 1800.

Rédigé par: Trevor Shumate



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-01-01 05:53:27 AM (MST).

INTRODUCTION

Dans ce guide, vous utiliserez un tournevis de précision Phillips n ° 00 pour retirer la caméra avant.

OUTILS:

- Spudger (1)
- Magnetic Mat (1)
- Tweezers (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Enlever le panneau arrière





- Insérez soigneusement un spudger dans l'un des coins de la tablette.
- Faites glisser le Spudger le long du bord pour faire sortir les languettes le long du chemin.

⚠ Veillez à ne pas casser les onglets.

Étape 2 — Enlever la batterie



- Faites glisser le Spudger sous la batterie pour le retirer de l'adhésif.
- Tirez doucement sur la connexion du câble de la carte mère en utilisant des pincettes.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Enlever le câble ruban





- Retirez le plus gros câble plat en retournant doucement le loquet beige et en le tirant avec des pincettes

Étape 4 — Enlever le câble ruban plus petit





- Retirez le petit câble plat en retournant doucement le loquet noir et en le tirant avec des pincettes.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5 — Enlever les 7 vis de la carte mère



- Retirez les 7 vis suivantes:
  - Six 4.17mm Phillips # 00 autour de la carte mère.
  - Une de 2.67mm Phillips # 00 à côté de la caméra frontale.
  - La vis de 2,67 mm entourée de jaune est nettement plus courte que les 6 autres vis encerclées en rouge.

Étape 6 — Enlever la caméra frontale de la carte mère



- Soulevez doucement la prise de la caméra frontale vers le haut et hors de la carte mère.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7 — Enlever la carte mère



- Soulevez soigneusement la carte mère directement vers le haut.

Étape 8 — Retirez le câble ruban





- Sur la plaque métallique à l'intérieur de l'appareil, il y a un câble ruban en boucle. Retournez la languette blanche et retirez le câble.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 9 — Dévissez les 7 vis noires



- Dévisser les vis noires suivantes:
  - Sept vis de 2.82mm Phillips # 00 autour du boîtier en métal.

Étape 10 — Retirer la plaque de métal



- Soulevez doucement la plaque de métal directement vers le haut.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 11 — Retirez la caméra



- Retirez délicatement la caméra de l'appareil avec une pince à épiler en le soulevant et hors de son trou carré.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA