Remplacement de la carte Wi-Fi de la Nintendo DSi

Impossible de capter un signal Wi-Fi? Remplacez...

Rédigé par: Walter Galan



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-02-11 03:06:51 PM (MST).

INTRODUCTION

Impossible de capter un signal Wi-Fi? Remplacez la carte Wi-Fi et recommencez avec plaisir à jouer en ligne.

OUTILS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tool (1)
- Spudger (1)

PIÈCES:

- Nintendo DSi Wi-Fi Board (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie

- Dévissez les deux vis cruciformes Phillips fixant le cache de la batterie au boîtier inférieur.

Les vis restent prises dans le cache de la batterie.

- Saisissez le cache de la batterie et enlevez-le du boîtier inférieur.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 2

- Enfoncez le bord d'une spatule (spudger) entre le haut de la batterie et son emplacement dans le boîtier inférieur et faites levier pour déloger la batterie.
- Saisissez la batterie et retirez-la de la DSi.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Boîtier inférieur complet

- Deux vis sont cachées sous les deux pieds en caoutchouc marqués en rouge sur la photo.
- Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour retirer les pieds en caoutchouc du boîtier inférieur.

Étape 4

- Retirez les vis suivantes fixant le boîtier inférieur à la DSi:
  - Six vis cruciformes Phillips #00 de 5,2 mm.
  - Une vis cruciforme Phillips #00 de 2,7 mm.

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-02-11 03:06:51 PM (MST).

Étape 5

- Insérez la spatule (spudger) entre le boîtier inférieur et le panneau inférieur à côté du coin supérieur droit de la DSi.
- Parcourez soigneusement avec la spatule le bord du boîtier inférieur. Vous ouvrez ainsi une fente entre le boîtier et le reste de la DSi.
- Continuez à parcourir avec la spatule le pourtour de la DSi jusqu'à avoir séparé la plus grande partie du boîtier inférieur.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 6



- Soulevez doucement le boîtier inférieur par son bord inférieur.

⚠ Le boîtier inférieur est toujours connecté à la carte mère par la nappe du volume et de la carte SD, marquée en rouge. N'essayez pas encore de retirer complètement le boîtier inférieur de la DSi.

- Utilisez l'extrémité plate d'un tournevis pour faire levier et enlevez la nappe du volume et de la carte SD de son emplacement sur la carte mère.
- Une fois que la nappe (dans l'encadré orange) est complètement enlevée, vous pouvez retirer tout le boîtier inférieur.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7 — Carte Wi-Fi



- Retirez la carte Wi-Fi de la carte mère en la saisissant du côté le plus proche de la prise Jack.

Étape 8



- Faites levier sur le connecteur de l'antenne Wi-Fi pour le retirer de sa prise sur la carte Wi-Fi.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA