Réparation du bouton de réinitialisation du Sega Genesis

Ce guide vous montrera comment remplacer le bouton de réinitialisation sur le Sega Genesis.

Rédigé par: calvin



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTION

Nous savons tous que la Sega Genesis nous a apporté de nombreuses heures de plaisir, mais à mesure que nous vieillissons, le bouton de réinitialisation vieillit également.

Aujourd'hui, donnons un coup de main à notre gentil ami et replaçons le bouton de réinitialisation!

OUTILS:

- Phillips #1 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Boitier externe

- Retirez les six vis situées sous la console à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1.

Étape 2

- Retournez le Sega Genesis verticalement.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3



- Soulevez doucement le capot.

⚠ **Remarque: le boîtier sera connecté à la carte principale par des fils à LED.**

Étape 4



- Pliez les leds en position verticale.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5



- Faites glisser l'appareil à fil DEL hors des broches.

⚠ **Remarque: observez quel fil de couleur correspond à quelle longueur de broche.**

Étape 6



- Séparez la carte principale du boîtier extérieur.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7 — Réparation du bouton de réinitialisation du Sega Genesis



- À l'aide d'un tournevis Philips, retirez les 11 vis fixant le boîtier argenté.

Étape 8



- Retirez le boîtier en argent.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 9



- Localiser le bouton de réinitialisation sur la carte mère

Étape 10



- Placez trois morceaux de ruban de masquage de 1 cm x 1 cm sur le bouton de réinitialisation.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse. Et le plus important, soyez heureux!

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-12-04 09:11:57 PM (MST).

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-12-04 09:11:57 PM (MST).