



Remplacement des batteries du Kodak EasyShare C913

Utilisez ce guide pour remplacer les piles

Rédigé par: Dustin Rodgers



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer les piles

Étape 1 — Batteries



- Positionnez la caméra avec le bas vers le haut.
- Avec votre doigt, faites glisser le couvercle de la batterie dans le sens de la flèche ouverte.
- Le couvercle de la batterie s'ouvrira alors faites attention à le soulever doucement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.