



# Remplacement de la carte mémoire du Kodak EasyShare C913

Comment retirer la carte mémoire

Rédigé par: Dustin Rodgers



# INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour retirer la carte mémoire

## Étape 1 — Carte mémoire



- Positionnez la caméra avec le bas vers le haut.
- Avec votre doigt, faites glisser le couvercle de la batterie dans le sens de la flèche ouverte.
- Le couvercle de la batterie s'ouvrira alors faites attention à le soulever doucement.

## Étape 2



- Appuyez sur la carte mémoire et elle jaillira.
- Saisissez et tirez la carte mémoire pour la retirer.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2022-03-31 05:28:38 AM (MST).

