
# Remplacement du ventilateur du Acer Aspire One ZG5

Ce guide vous montrera comment installer un nouveau ventilateur.

Rédigé par: Doug Gallatin




Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-01-21 06:19:42 PM (MST).

## INTRODUCTION

Une fois la carte mère installée, il est relativement simple de se rendre au ventilateur.

## OUTILS:

- Phillips 0 Screwdriver (1)
- Phillips #1 Screwdriver (1)
- Spudger (1)



© iFixit — CC BY-NC-SA

## Étape 1 — Batterie



- Retournez le netbook avec la batterie en haut, loin de vous.

## Étape 2



- Déverrouillez la batterie en faisant glisser le commutateur situé près de la charnière gauche vers la position "déverrouillée" gauche.



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Étape 3




- Faites glisser le loquet situé sur la charnière opposée du verrou tout en poussant la batterie vers le haut.

## Étape 4 — Carte WLAN




- Desserrez doucement les deux vis cruciformes n ° 0 dans le petit panneau qui couvre la carte sans fil.

Ces vis sont intégrées au panneau et ne sont pas destinées à être complètement retirées.



© iFixit — CC BY-NC-SA

## Étape 5



- Soulevez le panneau et retirez-le du boîtier.

## Étape 6




- Débranchez les deux câbles d'antenne situés sur le côté gauche de la carte sans fil.



© iFixit — CC BY-NC-SA

## Étape 7



- Retirez la seule vis Phillips n ° 1 de 3,9 mm du coin inférieur gauche de la carte sans fil.

## Étape 8




- Soulevez doucement le côté gauche de la carte sans fil et faites-la glisser hors de son support.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Étape 9 — Clavier



- Retournez le netbook et ouvrez l'écran de sorte que le clavier soit face à vous.

## Étape 10









- Il y a trois onglets situés en haut du clavier.
- Commencez avec le spudger dirigé vers l’affichage et faites levier pour pousser chaque languette du clavier.
- Lorsque vous passez à l'onglet suivant, assurez-vous que l'onglet précédent ne se réinitialise pas.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Étape 11








- Soulevez le haut du clavier. Si cela ne se soulève pas facilement, des languettes peuvent se trouver sur les côtés - utilisez l'outil pour les écarter et / ou déplacez le clavier d'un côté à l'autre.

⚠ Un court câble ruban relie le clavier au netbook

## Étape 12







- Déconnectez le ruban en soulevant la charnière en plastique noire et en retirant le câble bleu clair.


© iFixit — CC BY-NC-SA


## Étape 13 — Boitier supérieur



- Fermez l’affichage et retournez le ZG5 afin que le compartiment de la batterie soit face à vous.

## Étape 14






- Retirez trois vis Phillips n ° 0 de 5,8 mm du bas du boîtier.
- Retirez les trois vis Phillips n ° 1 de 3,9 mm du compartiment de la batterie.
- Retirez deux vis Phillips n ° 0 de 5,8 mm situées sous les pieds, près des charnières.


Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-01-21 06:19:42 PM (MST).


## Étape 15




- Retournez le netbook et ouvrez l'écran avec la cavité du clavier face à vous.

## Étape 16









- Relevez le rabat de retenue du connecteur ZIF du câble ruban du trackpad.
- À l'aide de la languette bleue, retirez le câble ruban du trackpad de son support sur la carte mère.



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Étape 17







- Retirez les cinq vis Phillips n ° 0 noires de 4,7 mm du boîtier en métal.
- Retirez la seule vis Phillips n ° 00 argentée de 4,3 mm du côté droit du boîtier en métal.



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Étape 18






- En commençant par les anneaux rouges situés le long de la charnière, insérez un outil d'ouverture en plastique ou un spudger dans le joint entre les deux moitiés du boîtier.
- Faites glisser le spudger vers l'avant de l'appareil, en libérant les petits clips qui maintiennent le boîtier supérieur.
- Soulevez doucement le haut du boîtier.



© iFixit — CC BY-NC-SA

## Étape 19 — Carte WLAN interne



- Débranchez les deux câbles d'antenne situés sur le côté droit de la carte sans fil.

## Étape 20




- Retirez la seule vis Phillips n ° 1 de 3,9 mm de la carte sans fil.




© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Étape 21



- Tirez doucement la carte sans fil vers la droite et faites-la glisser hors de son support.


## Étape 22 — Carte mère





- Déconnectez le câble d’affichage en haut à gauche de la carte mère.


© iFixit — CC BY-NC-SA


## Étape 23



- Débranchez le câble du haut-parleur de son support sur la carte mère.

## Étape 24




- Retirez trois vis Phillips n ° 1 de 3,9 mm de la petite carte d'E / S.
- Retirez une seule vis Phillips n ° 0 de 3,9 mm de l'avant de la carte mère.

Certains ordinateurs portables peuvent au lieu de cela comporter une seule vis Phillips n ° 0 de 4,7 mm.



© iFixit — CC BY-NC-SA

## Étape 25



- Retirez les deux vis cruciformes n ° 1 de 4,7 mm qui relient l’écran à la carte mère.

## Étape 26




- Soulevez doucement la carte d’E / S du côté droit du boîtier.

La carte d'E / S est attachée à la carte mère par un câble court.




© iFixit — CC BY-NC-SA 


## Étape 27



- Soulevez l'ensemble de la carte mère du boîtier.

## Étape 28 — Ventilateur






- Débranchez le câble du ventilateur de la carte mère.




© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Étape 29



- Retirez les trois vis de 3,9 mm à l'aide du tournevis cruciforme n ° 1.

## Étape 30



- Soulevez le boîtier du ventilateur de la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.



© iFixit — CC BY-NC-SA 