



Remplacement du lecteur optique du Dell Optiplex SX280

Lecteur optique (CD, DVD)

Rédigé par: Tom



INTRODUCTION

Remplacez le lecteur optique dans la tour d'ordinateur pour permettre à l'Optiplex de lire des CD et des DVD.



OUTILS:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Lecteur optique



- Positionnez la tour avec le lecteur optique tourné vers le haut.

Étape 2



- Retirez la petite vis noire reliant le lecteur optique à l'ordinateur.

Étape 3



- Il y a un petit onglet bleu que vous devez désengager, à l'intérieur du boîtier, pour pouvoir extraire le lecteur de DVD. Tirez simplement dessus pour libérer le DVD.

Étape 4



- Appuyez sur le bouton de déverrouillage du lecteur.

Étape 5



- Retirez le lecteur optique de l'ordinateur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.