



Remplacement de la batterie et de la carte SIM du Nokia 2610

Comment remplacer la batterie et la carte SIM du Nokia 2610

Rédigé par: Taylor Hinsdale



INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment remplacer une batterie défectueuse dans votre téléphone et comment remplacer une carte SIM.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie et carte SIM



- Placez votre pouce sur le milieu du boîtier arrière et poussez-le vers le bas du téléphone pour faire glisser le couvercle.

Étape 2



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique (ou votre doigt) pour extraire doucement la batterie de la fente située à l'arrière du téléphone.

Étape 3



- Soulevez le support de la carte sim métallique (au bas de la fente de la batterie) et retirez délicatement la carte SIM de sa fente avec un outil d'ouverture en plastique ou votre doigt.
- Après le retrait, abaissez le support de carte SIM en métal dans sa position d'origine.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.