Remplacement de la batterie de l'horloge Canon PowerShot A590 IS

Localisez et retirez la pile de l'horloge de...

Rédigé par: Matt Wolfe

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-12-30 11:07:28 AM (MST).

INTRODUCTION

Localisez et retirez la pile de l'horloge de l'appareil photo.

OUTILS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)

PIÈCES:

- AA Batteries (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Localisez et ouvrez la trappe de la batterie

- La trappe de la batterie se trouve sous l'appareil photo.

⚠ ATTENTION: repérez l'interrupteur pour ouvrir la trappe et poussez doucement vers l'avant de la caméra. Trop de force peut casser l'écoutille.

- Pendant que l'interrupteur est poussé vers l'avant, retirez le couvercle de l'appareil photo.

Étape 2 — Localisez et retirez les piles de l'appareil photo



- Cet appareil photo nécessite des piles AA. Pour retirer les piles, laissez-les simplement tomber de l'appareil photo.
- Le couvercle de la pile de l'horloge est illustré ici dans le cercle violet. Utilisez un ongle pour retirer la batterie de l'appareil photo.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Remplacement des piles de l'appareil photo



- Lors du remplacement des piles AA, vérifiez qu'elles sont orientées correctement en suivant les signes (+) et (-) sur l'appareil photo.

Étape 4 — Localiser la batterie de l'horloge



- Pour accéder à la pile de l'horloge, trouvez le couvercle de pile de l'horloge, illustré ici dans le carré rouge.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5 — Retirer l'onglet de la batterie

- Lorsque vous accédez à la pile de l'horloge, utilisez un ongle ou un petit instrument similaire pour retirer délicatement la languette.

Étape 6 — Retirer la batterie de l'onglet



- Maintenant que vous avez retiré la languette et la batterie, utilisez un ongle ou un autre petit outil pour retirer la batterie de la languette.
- Cette pile est une pile de montre de type CR1220.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7 — Remplacement de la pile de l'horloge

⚠ Lors du remplacement de la pile de l'horloge, assurez-vous que la pile est correctement orientée, comme indiqué sur l'image.

N'oubliez pas que la languette entre avec le côté exposé de la batterie face à l'objectif.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA