



# Remplacement d'une touche du Gateway MD2614u

Ce tutoriel montre comment remplacer une touche endommagée.

Rédigé par: Toni Pipes



## INTRODUCTION

Si une touche de votre ordinateur est endommagée, la remplacer est un processus court et simple. Tout ce que vous devez faire c'est ouvrir votre ordinateur portable et retirer la touche avec vos doigts.

## Étape 1 — Touche



- Mettez l'ordinateur portable en face de vous.

## Étape 2



- Ouvrez l'ordinateur portable en mettant l'écran en face de vous.

### Étape 3



- En utilisant vos ongles, soulevez la touche à partir du bas pour la détacher de son support.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.