



Remplacement de la batterie du Gateway MD2614u

Vous retirerez la batterie.

Rédigé par: Toni Pipes



INTRODUCTION

Vous utiliserez un loquet pour retirer la batterie.

Étape 1 — Batterie



- Placez l'ordinateur portable de sorte que le cache de maintenance soit face à vous.

Étape 2



- Poussez le loquet vers la droite pour éjecter la batterie.
- ⓘ Nous n'avons pas la batterie de cet ordinateur donc il n'y en a pas dans la photo de cette étape.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.