Remplacement du modèle flash du Sony Cyber-shot DSC-T1

Instructions pour remplacer le module flash Sony Cyber-shot DSC-T1.

Rédigé par: iDeleted



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-01-23 09:23:16 AM (MST).

INTRODUCTION

Vous rencontrez des problèmes avec le flash de l'appareil photo? Le remplacement du module Flash est facile!

OUTILS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Spudger (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie



- Localisez le couvercle du compartiment de la batterie au bas de la caméra.
- Appuyez sur la porte et faites-la glisser vers l'arrière. La porte s'ouvrira.

Étape 2



- Retirez la batterie de la porte que vous avez ouverte à l'étape précédente.

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-01-23 09:23:16 AM (MST).

Étape 3 — Démontage du boitier avant du Sony Cyber-shot DSC-T1

Il y a deux vis sur les côtés gauche et droit de la caméra et deux vis en bas.

- Utilisez un tournevis PH00 et retirez les six vis de 2,9 mm.

Étape 4



- Utilisez les mains pour soulever doucement le boîtier avant de l'appareil photo.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5 — Capteur CCD





- Utilisez la pointe d'un spudger pour faire basculer la languette du connecteur ZIF fixant la nappe de la carte mère.
- La deuxième image montre à quoi ressemblent ces onglets dans leurs positions ouvertes.

Étape 6



- Saisissez le module de capteur CCD et retirez-le.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7 — Module flash





⚠ Cette caméra abrite un condensateur très puissant (le cylindre noir). Évitez de toucher quoi que ce soit autour des deux fils sortant du haut. Cela risquerait un choc électrique grave.

- Dégagez soigneusement les composants internes du boîtier en soulevant l'extrémité inférieure et en tirant doucement.
- Les composants sont toujours connectés au boîtier via des câbles, mais ils sont beaucoup plus maniables.
- Le module flash est illustré sur le côté droit.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 8





- Utilisez la pointe d'un spudger pour faire basculer la languette du connecteur ZIF fixant la nappe de la carte mère.
- Saisissez le module flash par le bas et retirez-le.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA