
Remplacement du haut-parleur arrière du Sony Ericsson Z300

Enlever le haut-parleur vous permettra d'installer un nouveau afin que votre téléphone puisse émerger à nouveau.

Rédigé par: Alex Serventi



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-12-27 05:08:09 PM (MST).

INTRODUCTION

Ce guide montrera comment supprimer le haut-parleur.

OUTILS:

- iFixit Opening Tools (1)
- T5 Torx Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Couverture du téléphone arrière



- Pour retirer le capot arrière, utilisez votre pouce pour appuyer sur le centre du boîtier et faites-le glisser.

Étape 2 — Batterie



- À l'aide d'un ongle, retirez la batterie du téléphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Carte SIM



- Faites glisser la carte SIM avec votre pouce.


Étape 4 — Étui arrière gris foncé



- Pour retirer le boîtier arrière, retirez d'abord les quatre vis indiquées avec un tournevis T5 Torx


© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5



- À l'aide de votre ongle, relevez le côté du boîtier autour du bas du téléphone pour libérer les cinq clips.


Étape 6



- Soulevez vers le bas et glissez le boîtier.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7 — Haut-parleur arrière



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le haut-parleur de l'étui arrière.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA