Remplacement de la caméra du Trio STEALTH-9

Dans ce guide, vous allez démonter votre appareil Trio pour accéder à l'appareil photo.

Rédigé par: Joshua Chavis



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-12-08 08:25:45 PM (MST).

INTRODUCTION

Ce guide ne devrait pas être trop difficile, car il n'est pas vraiment nécessaire d'utiliser des outils de soudage / dessoudage pour tout démonter. Vous devrez cependant faire attention à certains câbles de l'appareil

OUTILS:

- iFixit Opening Picks set of 6 (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tools (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Boitier arrière



- Retirez les deux vis Phillips n ° 00 situées sur le côté de la tablette.

Étape 2

- Prenez l’un des outils d’ouverture en plastique et calez-le au centre de la tablette, en commençant du côté du port USB.
- En tenant l’outil en place, prenez l’un des 6 pics d’ouverture en plastique et faites-le glisser sur l’ouverture que vous avez réalisée avec l’outil d’ouverture.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3



- Continuez à contourner les côtés de la tablette avec le pic en plastique, en veillant à maintenir les ouvertures que vous avez créées avec la main ou l'outil d'ouverture.

Vous remarquerez des éclats lorsque vous faites le tour avec le médiator. Ne t'inquiète pas, c'est complètement normal.

Étape 4

- Retirez la façade arrière de la tablette pour révéler les éléments internes.

Pour remplacer, pincer chacune des extrémités ensemble jusqu'à ce que les quatre côtés sont fermés.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5 — Caméra





- Retirez lentement les deux morceaux de ruban isolant en maintenant le câble ruban de l'appareil photo.

Étape 6





- Retirez la vis n ° 00 en maintenant le support de caméra, puis retirez le support de caméra.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7



- Détachez le câble ruban de l'appareil photo de la carte mère à l'aide de votre ongle ou d'un outil d'ouverture en plastique.
- Retirez la caméra du cadre et remplacez-la si nécessaire.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA