Remplacement du boîtier supérieur du Gateway 600YG2

Retrait du boîtier supérieur.

Rédigé par: Elizabeth Mazer



INTRODUCTION

Retrait du boîtier supérieur.

OUTILS:

Phillips #0 Screwdriver (1)
Spudger (1)

Étape 1 — Batterie



- Retournez l'ordinateur portable. Faites glisser le loquet de déverrouillage de la batterie vers la droite.

Étape 2

- Retirez la batterie.

Étape 3 — Façade du bouton power

- Insérez un spudger entre les touches sysrq et ins.
- Soulevez prudemment la façade du bouton power de droite à gauche.

Étape 4 — Clavier



- Retirez les cinq vis qui maintiennent le clavier en place.

Étape 5





⚠ ATTENTION : lorsque vous retirez le clavier, ne le soulevez pas vers le haut, retournez-le du côté de la barre espace.

⚠ NE TIREZ PAS sur le câble noir pour le débrancher ; débranchez-le en tirant sur la base du câble, prêt du connecteur.

- Suivez le câble noir jusqu'à sa base et tirez-le doucement vers le haut.

Étape 6 — Écran LCD



- Retirez les 5 vis.

4 vis maintiennent les couvercles des charnières de l'écran LCD en place et 1 vis maintient la mise à la terre de l'écran LCD.

- Retirez les couvercles des charnières.

Étape 7



- Débranchez l'écran LCD de la carte mère.

Étape 8



- Retirez les 6 vis qui maintiennent l'écran LCD aux charnières.

Étape 9

- Séparez l'écran LCD du boîtier.

Étape 10 — Lecteur de CD/DVD ou disquette



- Faites glisser le loquet de déverrouillage et appuyez sur le bouton pour éjecter le lecteur.
- Retirez le lecteur.

⚠ Lors de la réinstallation du lecteur, veillez à le réinstaller dans sa fente d'origine afin d'éviter les conflits d'interface.

Étape 11 — Boîtier supérieur



- Retirez les 13 vis du bas de l'ordinateur.

Étape 12



- Retirez les 2 vis indiquées sur l'image.

Étape 13

- Retirez les 4 vis indiquées sur l'image du boîtier inférieur.

Étape 14



⚠ ATTENTION : en cas d'échec de cette étape le câble plat du pavé tactile risque d'être endommagé.

- Soulevez l'attache de la prise qui maintient le câble plat du pavé tactile sur 1/16 de pouce (soit environ 0,2cm) jusqu'à ce que l'attache ne puisse plus être soulevée.
- Débranchez le câble.

Étape 15

- Insérez un spudger entre le boîtier supérieur et le boîtier inférieur au compartiment du disque le plus proche de la batterie.
- Parcourez lentement et doucement les contours des boîtier pour détacher les clips en plastique qui les maintiennent attachés .

Étape 16



- Soulevez le boîtier supérieur sur environ 1/4 de pouce (soit environ 0,6cm).
- À l'arrière du boîtier il y a un dernier connecteur. Débranchez-le et retirez le boîtier supérieur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.